

1. VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

Lees de instructies en veiligheidsinstructie goed door voor gebruik. Als u de veiligheidswaarschuwingen en de instructies niet in acht neemt, dan kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig lichamelijke letsel tot gevolg hebben. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies zodat u ze later ook nog kunt raadplegen.

Persoonlijke veiligheid

- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Richt het apparaat tijdens gebruik nooit op uzelf of anderen, met name ogen en oren.
- Reinig uw kleding nooit met perslucht.
- Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter en volg de instructies voor het opblazen van opblaasbare attributen.
- Opblaasbare attributen kunnen barsten en ernstig letsel veroorzaken.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.

Gebruik van het apparaat:

- Gebruik het apparaat niet tijdens het rijden.
- Controleer het apparaat voor gebruik op beschadigingen en gebruik het alleen in goed werkende staat.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vochtige weersomstandigheden en laat het niet in contact komen met water. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!
- Houd alle openingen in het apparaat tijdens gebruik vrij. Sluit de openingen niet met uw handen of vingers en dek het apparaat niet af. Er bestaat een risico op oververhitting.
- Laat het apparaat niet achter in de auto bij hoge buitentemperaturen.
- Het apparaat kan onherstelbaar beschadigd raken.
- Het apparaat wordt warm tijdens gebruik, het aanraken van hete oppervlakken vormt een risico op brandwonden.
- Zorg ervoor dat er geen zand, stof of andere kleine deeltjes in de luchtinlaat- of luchtuitlaatopeningen komen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen. Zuig geen hete stoom op. Als u deze instructies niet in acht neemt, bestaat er brand- of explosiegevaar!
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit de sigarettenaansteker:
 - Wanneer het apparaat niet in gebruik is;
 - Bij onbeheerd achterlaten van het apparaat;
 - tijdens schoonmaak of onderhoud;
 - Als de stroomkabel beschadigd is;
 - Als er vreemde voorwerpen in het apparaat komen of als u ongewone geluiden opmerkt.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden geleverd en aanbevolen.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

Elektrische veiligheid

- Draag het apparaat niet aan de kabel. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe randen.
- Werk alleen met een nominale spanning van 12 volt (gelijkspanning). Hogere nominale spanningen zullen de compressor beschadigen.

- Zorg voor een betrouwbaar contact tussen het stopcontact en de stekker. Slecht contact leidt tot oververhitting en brandgevaar.
- Sluit de aansluitkabel alleen aan op de sigarettenaansteker in de auto.
- De aansluitkabel van dit apparaat kan niet worden vervangen.
- Gooi het apparaat weg indien de kabel beschadigd is.

2. INFORMATIE OVER DE MACHINE

Bedoeld gebruik

Het apparaat is bedoeld om banden (bijv. auto- en motorbanden), ballen, luchtbedden en andere kleine opblaasbare producten op te blazen. De compressor wordt gevoed via een 12V-sigarettenaansteker (auto, camper, vrachtwagen enz.). Dit apparaat is niet geschikt voor continu gebruik om een druk van meer dan 3 bar te produceren. Elk ander gebruik kan het apparaat beschadigen en een ernstig gevaar vormen voor de gebruiker. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Technische specificaties

Spanning	12V
Max. druk	10 bar / 250/300 PSI
Luchtopbrengst	25 L/min
Continu gebruik	Max. 10 min.
Gewicht	Ca 0.55 kg

3. GEBRUIK

Plaats het product op een vlakke, niet-brandbare ondergrond. Afhankelijk van het opblaasbare product kunt u het aansluitventiel direct gebruiken of samen met één van de meegeleverde ventieladapters. Bij opblaasbare producten met tegendruk (bijv. Een gedeeltelijk gevulde autoband): Zet de compressor aan voordat u het aansluitventiel op de band aansluit.

Dit product is niet geschikt voor continu gebruik. Het is ontwikkeld om luchtdruk te produceren, geen luchtvolume. Gebruik het product niet langer dan 10 minuten onafgebroken om oververhitting en schade aan het apparaat te voorkomen. Laat daarna minimaal 10 minuten afkoelen.

Aansluiten op de sigarettenaanstekeraansluiting

- Controleer of de draagbare luchtcompressor is uitgeschakeld.
- Steek de stekker van de sigarettenaansteker in de aansluiting van de 12V-sigarettenaansteker.

Aanbrengen van het aansluitventiel zonder ventieladapter



Controleer de vereiste bandenspanning in de gebruikershandleiding van het voertuig.

1. Open het aansluitventiel, de vastzethendel staat rechtop.
2. Plaats het open aansluitventiel op het ventiel van het op te blazen product (eventueel eerst ventieldopje van het op te blazen product verwijderen).
3. Houd het aansluitventiel vast en sluit: druk de vastzethendel in de richting van het aansluitventiel.

Aanbrengen van het aansluitventiel met ventieladapter



Zorg ervoor dat u het opblaasbare product niet te hard opblaast, het kan barsten.

1. Open het aansluitventiel, de vastzethendel komt rechtop te staan.

2. Schuif de betreffende ventieladapter in het aansluitventiel.
3. Zet de ventieladapter vast door het aansluitventiel te sluiten: druk de vastzethendel in de richting van het aansluitventiel.
4. Steek de ventieladapter in het ventiel van het op te blazen product (eventueel eerst afsluitdopje van het op te blazen product verwijderen).

In/uitschakelen

- Schakel het apparaat in.
- Schakel het apparaat uit zodra de gewenste vuldruk is bereikt.
- Verwijder de stekker van de sigarettenaansteker.

Verwijderen van het aansluitventiel

- Aansluiting zonder ventieladapter: Open de vastzethendel voor het aansluitventiel en verwijder het van het ventiel van het opblaasbare product.
- Aansluiting met ventieladapter: Verwijder de ventieladapter van het ventiel van het opblaasbare product. Open de vastzethendel en verwijder de ventieladapter.

NB: Bij het verwijderen van het aansluitventiel kan er lucht ontsnappen uit het ventiel van het opblaasbare product. Zorg ervoor dat u het aansluitventiel niet te snel verwijdt. Het is wellicht nodig om aan de vereiste druk extra druk toe te voegen om de ontsnapte lucht te compenseren.

Aflesen van de vuldruk

De vuldruk is af te lezen op de manometer.

- De zwarte schaalverdeling geeft de druk in bar aan.
- De rode schaalverdeling geeft de druk in psi aan.

NB: Het apparaat hoeft niet op de sigarettenaansteker te worden aangesloten om de luchtdruk te testen. Sluit het aansluitventiel aan. Lees de luchtdruk af op het display van de manometer. Verwijder het aansluitventiel.

4. ONDERHOUD

Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit en trek de 12V-stekker uit de sigarettenaansteker.

Maak de behuizing van het apparaat regelmatig schoon met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen stof- en vuilvrij zijn. Verwijder zeer hardnekkig vuil met een zachte doek die is bevochtigd met een zeepoplossing. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniak etc. Dergelijke chemicaliën beschadigen de synthetische onderdelen.

MILIEU



Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische apparaten moeten worden ingezameld op de daarvoor bestemde recyclinglocaties.

Uitsluitend voor EU-landen

Gooi elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil. Conform de Europese Richtlijn 2012/19/EC voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en de implementatie ervan in nationaal recht, moeten elektrische gereedschappen die niet langer bruikbaar zijn, gescheiden worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.