

# NUTRIBULLET®





# **BELANGRIJKE VOORZORGEN EN WAARSCHUWINGEN**

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

**LEES VOOR UW VEILIGHEID ALLE INSTRUCTIES AANDACHTIG  
DOOR VOORDAT U UW NUTRIBULLET GEBRUIKT.**

### **ELEKTRISCHE VEILIGHEID**

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de standaard voorzorgen in acht te worden genomen, waaronder de volgende:

- Pas op! Om het risico op een elektrische schok te vermijden, mogen het snoer, de stekker en de motoreenheid van de blender nooit in water of andere vloeistoffen worden gedompeld.
- Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken.

**• GEBRUIK BIJ DIT PRODUCT GEEN ADAPTER OF SPANNINGSOMVORMER. DIT APPARAAT IS GEFABRICEERD CONFORM DE US EN CANADESE STANDAARD VOOR ELECTRONICA EN STEKKER TYPES.**

**• HET GEBRUIK VAN ADAPTERS OF OMVORMERS WORDT BESCHOUWD ALS HET ONBEVOEGD AANPASSEN VAN HET PRODUCT EN ZAL DERHALVE DE GARANTIE DOEN VERVALLEN. HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OP PLAATSEN MET VERSCHILLEN IN ELEKTRICITEIT, KUNNEN BESCHADIGINGEN VEROOZAKEN AAN HET PRODUCT.**

**• TREK DE STEKKER VAN DE NUTRI BULLET UIT HET STOPCONTACT WANNEER DEZE NIET IN GEBRUIK IS. ZORG ERVOOR DAT DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT IS, VOORDAT U DE MACHINE IN ELKAAR ZET, UIT ELKAAR HAALT, REINIGT OF ER EXTRA ONDERDELEN AAN TOEVOEGT.**

- U mag niet aan het elektriciteits snoer trekken, eraan draaien of dit op andere wijze beschadigen.
- Laat het snoer niet over de rand van uw werkblad of tafel hangen.
- Laat het snoer niet in aanraking komen met hete oppervlakken (zoals een fornuis).
- Controleer snoer en stekker regelmatig op beschadiging. Gebruik nooit een apparaat waarvan het snoer of de stekker beschadigd is. Als het apparaat niet goed werkt, gevallen of beschadigd is, dient u het niet meer te gebruiken. Neem contact op met de klantenservice voor assistentie bij het verkrijgen van een vervangend apparaat.
- Vermijd contact met bewegende onderdelen.
- Houd om het risico op ernstig persoonlijk letsel of beschadiging van het apparaat te vermijden, uw handen en keukengerei uit de buurt van de draaiende messen. Er mag een schraper worden gebruikt, maar alleen wanneer de blender/hakmachine niet draait.

**• LAAT DE NUTRIBULLET NOOIT ONBEWAAKT ACHTER TERWIJL DEZE IN GEBRUIK IS.**

**• WANNEER EEN APPARAAT DOOR OF IN DE BUURT VAN KINDEREN WORDT GEBRUIKT, IS ALTIJD SCHERP TOEZICHT NODIG.**

- Laat om oververhitting te voorkomen, de motor nooit langer dan één minuut achter elkaar draaien. Dit kan namelijk blijvende schade aan de motor veroorzaken. Als de motor niet meer werkt, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u de motoreenheid een uur lang afkoelen voordat u deze opnieuw probeert te gebruiken. Uw NUTRIBULLET is voorzien van een interne thermische verbreker die het apparaat uitschakelt wanneer deze oververhit raakt. De motoreenheid zal worden gereset als de stekker van het apparaat uit het stopcontact wordt gehaald en de thermische verbreker afkoelt.
- Om het risico op letsel of lekkage te verlagen dient u ervoor te zorgen dat de messenhouder stevig op de beker is geschroefd voordat u het op het voetstuk plaatst en het apparaat gebruikt.
- Gebruik de NUTRIBULLET niet buitenshuis als deze daardoor wordt blootgesteld aan ongunstige weersomstandigheden zoals regen of vocht.

- Mesbladen zijn scherp. Ga er dus voorzichtig mee om.
- **PLAATS HET MES NOOIT IN HET VOETSTUK VOORDAT JE ER EEN BEKER OP HEBT GESCHROEFT.**
- Controleer vóór elk gebruik of de pakking volledig in het kruisvormige mesblad of het platte mesblad zit.
- De NUTRIBULLET is niet bedoeld voor gebruik in de magnetron. Plaats de bekers, het voetstuk of de accessoires van de NUTRIBULLET niet in de magnetron. Dit kan namelijk resulteren in schade aan het apparaat.
- Houdt uw handen en keukengerei uit de buurt van het snijblad om het risico op persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te verkleinen.
- Doe nooit koolzuurhoudende dranken in de blender. Wanneer door vrijkomende gassen druk wordt opgebouwd, kan de verpakking barsten, hetgeen kan resulteren in letsel.
- Doe geen hete vloeistoffen in de blenderbekers. Begin met ingrediënten die gekoeld of op kamertemperatuur zijn. Verwarmde ingrediënten kunnen druk veroorzaken in een afgesloten beker, waardoor deze bij het openen kan barsten en brandwonden kan veroorzaken.
- Gebruik de NUTRIBULLET niet als de bekers leeg zijn, dat kan de eenheid beschadigen.
- **WAARSCHUWING:** Wrijving door het roterende mesblad kan de ingrediënten opwarmen en interne druk veroorzaken in een afgesloten beker. Gebruik het apparaat niet langer dan 1 minuut achter elkaar. Als de beker bij het aanraken warm aanvoelt, laat het dan afkoelen voordat je deze voorzichtig en van het lichaam afgedraaid open maakt.
- Laat nooit een gemixte inhoud in een afgesloten beker zitten zonder dat de interne druk er uit is gelaten.
- Laat de gemixte inhoud niet voor langere tijd in een afgesloten beker zitten. De suikers in het fruit en de groenten kunnen fermenteren, waardoor druk wordt opgebouwd en de inhoud in de beker uitzet. Hierdoor kunnen de ingrediënten uit de beker barsten of spuiten wanneer deze verplaatst of geopend wordt.
- Gebruik de Nutribullet met extractiemes nooit zonder vloeistof omdat dit het mes kan beschadigen.
- De cyclonische beweging van uw Nutribullet vereist het gebruik van vloeistoffen om Nutri Blasts of ander voedzame dranken te maken. Het is niet bedoeld als ijsbreker of om zonder vloeistof te gebruiken. Om een heerlijk koude NutriBlast te maken, stellen we u voor dat u ingevroren fruit of gekoelde vloeistoffen gebruikt. Als alternatief kunt u geschaafd ijs toevoegen, tot aan 25% van de totale beker, met water of andere vloeistof gevuld tot aan de “Max” lijn. Vermaal geen ijs of andere harde ingrediënten zonder vloeistof, omdat dit bij langdurig gebruik uw snijbladen bot kan maken of kan beschadigen. Controleer uw snijbladen voor elk gebruik.
- Haal nooit de beker of het snijblad van het onderstuk totdat de motor volledig gestopt is. Het verwijderen van de beker/het snijblad terwijl de motor loopt, kan het snijblad of de motor beschadigen.
- Om de motor te stoppen, draai de beker om deze uit de vergrendeling te halen en stop met het drukken op de beker en het snijblad als deze in de pulseer modus staat en wacht tot de motor compleet gestopt is.

## WAARSCHUWINGEN!

- **NEEM BIJ GEBRUIK VAN MEDICATIE ( MET NAME CHOLESTEROL VERLAGENDE MEDICATIE, BLOEDVERDUNNERS, GENEESMIDDELEN VOOR DE BLOEDDRUK, KALMERINGSMIDDELEN OF ANTIDEPRESSIVA) CONTACT OP MET UW ARTS VOORDAT U EEN OF MEER VAN DE NUTRIBLAST RECEPTEN VOOR UZELF KLAARMAAKT.**
- **DE ZADEN EN PITTEN IN DE VOLGENDE LIJST BEVATTEN CHEMISCHE STOFFEN WAARUIT CYANIDE IN HET LICHAAM VRIJKOMT ALS ZE WORDEN INGESLIKT. U MAG DAAROM DE VOLGENDE ZADEN EN PITTEN NIET GEBRUIKEN IN DE NUTRIBULLET:**
  - APPELPITJES
  - PERZIKPITTEN
  - PRUIIMPITTEN
  - KERSENPITTEN
  - ABRIKOZENPITTEN

# REINIGINGSVOORSCHRIFTEN

- **SPOEL DE SNIJBLADEN (EN BEKERS) DIRECT NA GEBRUIK AF OM HET AANKOEKEN VAN RESTEN EN HET PLAKKEN VAN ONDERDELEN TE VOORKOMEN – INDIEN NODIG KUNT U EEN AFWASBORSTEL GEBRUIKEN OM DE RESTANTEN TE VERWIJDEREN.**
- **ALLEEN MET DE HAND WASSEN MET EEN MILD AFWASMIDDEL EN WARM WATER (NIET HEET).**
- **DIRECT AFDROGEN.**
- **VOOR HARDNEKKIG VUIL, VUL DE BEKER TOT DE HELFT MET WARME (NIET HETE), MILDE ZEEPSOP. DOE HET SNIJBLAD EROP, ZET HET OP HET VOETSTUK EN LAAT HET 30-45 SECONDEN DRAAIEN. DIRECT DAARNA MET EEN BORSTEL REINIGEN.**
- **DE SNIJBLADEN MOGEN NIET IN DE VAATWASSER OMDAT DE PAKKING BIJ HOGE TEMPERATUREN BESCHADIGD KAN RAKEN. DEZE KUNT U EENVOUDIG MET DE HAND WASSEN IN WARME, MILDE ZEEPSOP.**
- **DE BEKERS VAN DE NUTRIBULLET KUNNEN IN HET BOVENSTE REK VAN DE VAATWASSER WORDEN AFGEWASSEN M.B.V. HET NORMALE PROGRAMMA (NIET STERILISEREN). DE BEKERS EN MESBLADEN VAN DE NUTRIBULLET MOGEN ONDER GEEN BEDING IN KOKEND WATER WORDEN GEDOMPELD, OMDAT ANDERS HET PLASTIC KROM ZAL TREKKEN EN DE PAKKING ZAL WORDEN BESCHADIGD.**
- **PROBEER BIJ HET AFWASSEN VAN MESBLADEN NIET OM DE PAKKINGRING TE VERWIJDEREN. U KUNT DEZE EENVOUDIG AFWASSEN MET WARM ZEEPSOP. ALS ER WORDT GEPROBEERD OM DE PAKKING TE VERWIJDEREN, KAN DIT DE MESBLADCONFIGURATIE BLIJVEND BESCHADIGEN EN LEKKAGE VEROORZAKEN. ALS NA VERLOOP VAN TIJD EEN PAKKING LOS OF BESCHADIGD RAAKT, KAN CONTACT WORDEN OPGENOMEN MET DE KLANTENSERVICE VOOR EEN VERVANGENDE MESHOUDEUR VOOR DE NUTRIBULLET.**

## DE NUTRIBULLET SCHOONMAKEN

Iedereen heeft een hekel aan schoonmaken. Dit is dus nog een reden waarom de NUTRIBULLET zo fantastisch veel tijd bespaart.

### WAARSCHUWING:

**TREK BIJ HET REINIGEN OF IN ELKAAR ZETTEN ALTIJD DE STEKKER VAN DE NUTRIBULLET UIT HET STOPCONTACT.**

## De NUTRIBULLET afwassen

Het schoonmaken van de NUTRIBULLET is een fluitje van een cent. U plaatst gewoon alle onderdelen (behalve de motoreenheid en de meshouders) in het bovenste rek van de vaatwasser of wast ze met de hand af en spoelt ze daarna af.

### WAARSCHUWING:

**DOE DE MESBLADEN NIET IN DE VAATWASSER. DE BEKERS VAN DE NUTRIBULLET KUNNEN WEL IN DE VAATWASSER EN DIENEN IN HET BOVENSTE REK VAN DE VAATWASSER TE WORDEN GEREINIGD M.B.V. HET NORMALE PROGRAMMA (NIET STERILISEREN). DE NUTRIBULLET BEKERS EN MESBLADEN VAN DE NUTRIBULLET MOGEN ONDER GEEN BEDING IN KOKEND WATER WORDEN ONDER GEDOMPELD, OMDAT HET PLASTIC ANDERS KROM ZAL TREKKEN EN DE PAKKING ZAL BESCHADIGEN.**

## HARDNEKKIGE RESTEN VERWIJDEREN

Als ingrediënten in de NUTRIBULLET zijn opgedroogd, kunt u ze in een mum van tijd verwijderen door de beker voor ongeveer 2/3 met warm zeepsop te vullen en het maalmes erop te schroeven. Plaats de beker eenheid gedurende ongeveer 20 tot 30 seconden op de motoreenheid van de NUTRIBULLET. Hierdoor zullen de vastgekoekte ingrediënten losraken en kunt u ze gemakkelijk verwijderen.

## DE MOTOREENHEID VAN DE NUTRIBULLET REINIGEN

Meestal wordt de motoreenheid niet echt vies, maar als u het mesblad niet stevig op de beker draait, kan er vloeistof naar buiten lekken en in de motoreenheid en activeringsknoppen terecht komen.

**Het schoonmaken gaat als volgt:**

**Stap 1:** Het belangrijkste is om de STEKKER van de motoreenheid ERUIT TE TREKKEN!

**Stap 2:** Gebruik daarna een vochtige doek om de binnenzijde en de buitenzijde van de motoreenheid schoon te vegen.

- **DE MOTOREENHEID MAG NOOIT IN WATER WORDEN ONDERGEDOMPELD OF IN DE VAATWASSER WORDEN GEPLAATST.**
- Zorg ervoor dat uw handen of keukengerei nooit in de buurt van het bewegende mesblad komen en gebruik nooit uw handen of keukengerei om de activeringsknoppen in te drukken terwijl de stekker van de motoreenheid in het stopcontact zit.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES** **ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

[WWW.NUTRILIVING.COM](http://WWW.NUTRILIVING.COM)



## **CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS** **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

**POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ SOIGNEUSEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE NUTRIBULLET.**

### **SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE**

L'utilisation d'appareils électriques devrait toujours se faire en respectant certaines consignes de sécurité, à savoir :

- Attention ! Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'immergez jamais le cordon, la fiche ou la base-moteur dans l'eau ou d'autres liquides.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

- **NE PAS UTILISER CE PRODUIT AVEC N'IMPORTE QUEL TYPE D'ADAPTEUR OU DE DISPOSITIF DE CONVERTISSEUR DE TENSION. CET APPAREIL EST FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LES AMÉRICAINS ET LES NORMES CANADIENNES EN MATIÈRE D'ÉLECTRICITÉ ET TYPES DE PRISE.**
- **UTILISATION DES ADAPTEURS ET CONVERTISSEURS EST CONSIDÉRÉ COMME UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE DU PRODUIT ET, EN TANT QUE TELS ANNULE LA GARANTIE.**
- **DOMMAGE DE CE PRODUIT DANS DES ENDROITS AVEC DIFFÉRENTES SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES PEUT ENDOMMAGER LE PRODUIT.**
- **DÉBRANCHEZ LE NUTRIBULLET QUAND IL N'EST PAS UTILISÉ. ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST DÉBRANCHÉ AVANT DE L'ASSEMBLER, DE LE DEMONTER, D'AJOUTER DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET DE LE NETTOYER.**

- Évitez de tirer, tordre ou maltraiter le cordon d'alimentation.
- Ne laissez pas le cordon pendre sur le côté d'un comptoir ou d'une table.
- Ne laissez pas le cordon toucher à des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- Vérifiez régulièrement que le cordon et la fiche ne soient pas endommagés. N'utilisez pas un appareil avec un cordon ou une fiche endommagé. Cessez d'utiliser l'appareil s'il fonctionne mal ou s'il a été tombé ou endommagé. Communiquez avec le Service à la clientèle pour obtenir un appareil de remplacement.
- Évitez de toucher aux pièces mobiles.
- Afin d'éviter toute blessure ou d'endommager l'appareil, gardez toujours les mains et les ustensiles hors de portée des lames lorsque vous hachez ou mélangez des aliments. Vous pouvez utiliser une raclette, mais seulement lorsque le mélangeur/hacheur ne fonctionne pas.
  - **NE LAISSEZ JAMAIS LE NUTRIBULLET SANS SURVEILLANCE PENDANT QU'IL FONCTIONNE.**
  - **UNE ÉTROITE SURVEILLANCE EST NÉCESSAIRE LORSQUE L'APPAREIL EST UTILISÉ PAR OU PRÈS DES ENFANTS.**
- Pour éviter une surchauffe, ne jamais faire fonctionner le moteur pendant plus d'une minute à la fois, car ceci pourrait définitivement endommager le moteur. Si le moteur s'arrête, retirez la base-moteur et laissez-la refroidir pendant une heure avant de vous servir à nouveau de l'appareil. Votre NUTRIBULLET est muni d'un interrupteur thermique interne qui arrête l'appareil en cas de surchauffe. La base-moteur se réenclenchera une fois l'appareil débranché et l'interrupteur thermique refroidi.
- **Les lames sont coupantes. Manipulez avec précaution.**
- **Ne jamais placer la lame en place avant que vous ayez vissée une tasse.**
- **Avant chaque utilisation, vérifiez que le joint d'étanchéité est fermement en place dans la partie inférieure des lames plates ou cruciformes.**
- **Le NUTRIBULLET n'est pas conçu pour être utilisé dans un four micro-ondes. Ne placez pas les tasses, la base-moteur ou les accessoires du NUTRIBULLET dans le micro-ondes car cela peut endommager l'appareil.**
- **Afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à l'appareil, gardez les mains et les ustensiles loin de la lame tranchante.**
- **Ne mélangez jamais des boissons gazeuses. La mise sous pression créée par la libération des gaz peut faire éclater le contenant et produire d'éventuelles blessures.**
- **Ne pas mettre des liquides chauds dans les récipients avant de les mélanger. Commencer avec des ingrédients frais ou à la température ambiante. Les ingrédients chauffés peuvent créer une pression interne dans le récipient fermé, ils peuvent donc jaillir à l'ouverture et provoquer des brûlures.**
- **Ne jamais utiliser la Lame d'Extraction pour mixer sans liquide, sinon la lame peut se détériorer.**
- **ATTENTION ! Les frottements de la lame en rotation peuvent causer une surchauffe des ingrédients et créer une pression interne dans le récipient fermé. Ne pas faire fonctionner plus d'une minute d'affilée. Si le récipient est chaud au toucher, laissez-le refroidir avant de l'ouvrir prudemment, dirigez-le loin de votre corps.**
- **Ne pas laisser une préparation mélangée reposer à l'intérieur d'un récipient fermée sans recher en premier la pression interne.**
- **Ne pas laisser une préparation mélangée reposer de longs moments dans le récipient fermé. Les sucres des fruits et des légumes fermentent, et provoquent une accumulation de pression dans le récipient qui peut causer l'explosion et la pulvérisation des ingrédients à l'ouverture du conteneur ou quand celui-ci est bougé ou ouvert.**
- **Ne jamais se servir du NutriBullet avec la Lame Extracteur de broyage sans liquide sous peine d'endommager la lame.**

- L'effet centrifuge de votre NutriBullet requiert d'utiliser des liquides pour faire les Nutriblasts et autres boissons nutritives. Il ne doit pas être utilisé comme un broyeur à glace et sans liquide. Pour faire un Nutriblast froid et délicieux, nous suggérons que vous preniez des fruits congelés et des liquides refroidis. Par ailleurs, vous pouvez ajouter de la glace pilée jusqu'à 25% du volume total de la tasse avec de l'eau ou autre liquide jusqu'à la limite du trait « Max- ». Ne broyez pas de la glace ou tout autre produit dur sans liquide car un tel emploi prolongé peut é mousser ou endommager les lames. Les vérifier soigneusement toujours avant chaque emploi.
- Ne jamais enlever l'ensemble lame/tasse de la base avant que le moteur ne soit complètement arrêté. Enlever l'ensemble lame/tasse pendant que la base est en fonction, peut endommager la fixation de la lame ou l'entraînement du moteur.
- Pour arrêter le NUTRIBULLET- tourner simplement dans le sens opposé (vers la droite) pour dégager le combiné et arrêter d'appuyer sur la tasse. Une fois l'arrêt complet de la base, vous pouvez l'enlever.
- Afin de réduire le risque de blessure, assurez-vous que le porte-lame est solidement vissé sur la tasse avant de placer celle-ci sur la base-moteur et d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez jamais le NUTRIBULLET à l'extérieur en cas de mauvais temps, comme sous la pluie ou dans un milieu humide.

## AVERTISSEMENT !

- SI VOUS PRENEZ DES MÉDICAMENTS, EN PARTICULIER DES HYPOCHOLESTÉROLÉMIANTS, DES ANTICOAGULANTS, DES MÉDICAMENTS POUR LA TENSION ARTÉRIELLE, DES TRANQUILLISANTS OU DES ANTIDÉPRESSEURS, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE CONSOMMER LES RECETTES NUTRIBLAST.
- LES PÉPINS ET NOYAUX ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES QUI LIBÈRENT DU CYANURE DANS LE CORPS LORSQU'ILS SONT INGÉRÉS. N'UTILISEZ PAS CES PÉPINS ET NOYAUX DANS LE NUTRIBULLET :
  - PÉPINS DE POMME
  - NOYAUX DE CERISE
  - NOYAUX DE PÊCHE
  - NOYAUX D'ABRICOT
  - NOYAUX DE PRUNE

## DIRECTIVES DE NETTOYAGE

- RINCER LES LAMES ET LES TASSES IMMÉDIATEMENT APRES USAGE POUR EVITER L'AGGLUTINATION DE RESIDUS ET DE COLLER DES ACCESSOIRES. SI NECESSAIRE, UTILISEZ UNE BROSSE A VAISSELLE AFIN D'ELIMINER LES RESTES.
- LAVAGE A LA MAIN AVEC UN DETERGENT DOUX ET DE L'EAU TIEDE (PAS CHAUDE).
- SECHER IMMEDIATEMENT.
- POUR LES SALETES TENACES , REMPLISSEZ LA TASSE A MI-CHEMIN AVEC DE L'EAU TIEDE (PAS CHAUDE) DE L'EAU SAVONNEUSE. METTEZ LA LAME, METTRE LA TASSE SUR LE PIEDESTAL ET LAISSEZ-LE TOURNER PENDANT 30-45 SECONDES. ENSUITE, NETTOYER AVEC UNE BROSSE.
- LES LAMES NE PEUVENT PAS AU LAVE-VAISSELLE PARCE QUE LA BAGUE EN SILICON PEUT ÊTRE ENDOMMAGÉE. LAVEZ-LES SIMPLEMENT À LA MAIN AVEC DE L'EAU SAVONNEUSE TIÈDE.
- LES TASSES DU NUTRIBULLET PEUVENT ÊTRE LAVÉES DANS LE COMPARTIMENT SUPÉRIEUR DU LAVE-VAISSELLE EN UTILISANT LE CYCLE NORMAL. LES TASSES ET LES LAMES DU NUTRIBULLET NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE STÉRILISÉES DANS L'EAU BOUILLANTE CAR CELA DÉFORME LE PLASTIQUE ET ENDOMMAGE LA BAGUE EN SILICONE.
- NE PAS ESSAYER DE RETIRER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ DU PORTE-LAME LORSQUE LE LAVAGE. LAVEZ-LES SIMPLEMENT À LA MAIN AVEC DE L'EAU SAVONNEUSE TIÈDE. LE FAIT DE RETIRER LA BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ PEUT ENDOMMAGER DÉFINITIVEMENT LA CONFIGURATION DE LA LAME ET CAUSER DES FUITES. SI UNE BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ DEVIENT LÂCHE OU ENDOMMAGÉE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR OBTENIR UN PORTE-LAME NUTRIBULLET DE RECHANGE.

# NETTOYAGE DU NUTRIBULLET

Tout le monde a horreur de nettoyer. Donc, cela un autre raison que le NUTRIBULLET constitue une merveilleuse économie de temps.

**AVERTISSEMENT :**  
**DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE NUTRIBULLET AVANT DE LE NETTOYER OU DE L'ASSEMBLER.**

## Nettoyage du NUTRIBULLET

Le nettoyage du NUTRIBULLET est si facile... Il suffit de mettre les pièces (sauf la base-moteur et les porte-lames) dans le compartiment supérieur du lave-vaisselle, ou encore de les laver à la main l'eau chaude savonneuse et de rincer.

**AVERTISSEMENT :**  
**NE LAVEZ PAS LES LAMES DANS LE LAVE-VAISSELLE. LES TASSES DU NUTRIBULLET PEUVENT ÊTRE LAVÉES DANS LE LAVE-VAISSELLE EN LES PLAÇANT DANS LE COMPARTIMENT SUPÉRIEUR ET EN UTILISANT LE CYCLE NORMAL (NE PAS STÉRILISER). LES TASSES ET LES LAMES DU NUTRIBULLET NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE STÉRILISÉES DANS L'EAU BOUILLANTE CAR CELA DÉFORME LE PLASTIQUE ET ENDOMMAGE LE JOINT.**

## NETTOYAGE LES RESIDUS TENACES

Si des ingrédients sèchent à l'intérieur du NUTRIBULLET, facilitez le nettoyage en remplissant la tasse aux 2/3 d'eau savonneuse et vissez la lame-broyeuse. Placez la tasse sur la base-moteur du NUTRIBULLET et mélangez pendant 20 à 30 secondes. Cela détachera les ingrédients collés, puis un léger frottage fera tout partir !

## NETTOYAGE DE LA BASE-MOTEUR DU NUTRIBULLET

La plupart du temps, la base-moteur ne se salit pas vraiment; mais si vous négligez de bien visser la lame sur la tasse, les liquides peuvent fuir et se retrouver dans la base et les boutons de commande.

**Voie comment nettoyer la base.**

**ÉTAPE 1:** Le plus important est de DÉBRANCHER la base-moteur!

**ÉTAPE 2:** Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la base-moteur.

- **N'IMMERGEZ JAMAIS LA BASE-MOTEUR DANS L'EAU ET NE LA METTEZ JAMAIS DANS LE LAVE-VAISSELLE.**
- Ne mettez jamais les mains ou des ustensiles à proximité de la lame en mouvement, et n'employez jamais vos mains ou des ustensiles pour appuyer sur les boutons de commande quand la base-moteur est branchée.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

[WWW.NUTRILIVING.COM](http://WWW.NUTRILIVING.COM)





# VIKTIG INFORMASJON OM SIKKERHET OG FORSIKTIGHET, LAGRE DISSE

## FOR DIN SIKKERHET , LES INSTRUKSJONENE NØYE FØR BRUK AV NUTRIBULLETT .

Ved bruk av elektriske apparater må grunnleggende sikkerhetsregler alltid brukes , blant annet følgende :

- Forsiktig ! For å unngå fare for elektrisk støt , aldri senk ledningen , pluggen eller strøm base mikseren i vann eller andre væsker .
- Bruk av tilbehør er ikke anbefalt eller solgt av produsenten . Kan føre til brann , elektrisk støt eller skader .
- Koble av **NUTRIBULLETT** når den ikke er i bruk . Pass på at maskinen er koblet fra før montering , demontering , sammensetting av flere deler , og rengjøring .
- Ikke dra , vri eller mishandle strømledningen
- Ikke la ledningen henge over kanten av disken eller bordet .
- Ikke la ledningen berøre varme overflater , inkludert komfyr .
- Sjekk pluggen ofte etter skader . Ikke bruk et elektrisk apparat med et skadet ledning eller støpsel . Hvis maskinen ikke fungerer , eller er mistet eller skadet på noen måte , ikke bruk det . Kontakt kundeservice for assistanse til å skaffe en erstatning .
- Unngå kontakt med bevegelige deler
- Hold hender og redskaper unna skjærebladet mens hakking eller blanding av mat for å redusere risikoen for alvorlige personskader eller skader på enheten . En skraper kan brukes , men bare når den blander / hakker ikke når den kjører .
- Aldri la motoren kjøre i mer en ett minutt av gangen , da det kan føre til permanent skader til motoren . Hvis motoren slutter å virke , trekk ut strøm basen og la den avkjøles i en time for

du prøver å bruke den igjen . Din **NUTRIBULLETT** har et internt termisk bryter som slår av enheten når den blir overopphetet . Strøm basen vil nullstilles når enheten er koblet fra og den termiske bryteren kjøler ned .

- For å redusere risikoen for skader , sørg for at blad basen er ordentlig skrudd på koppen før du legger den på Strøm Basen og bruk apparatet .
- Aldri gå bort fra **NUTRIBULLETT** uten tilsyn mens den er i bruk .
- Tett oppfølging er nødvendig når apparatet brukes av eller i nærheten av barn .
- Ikke bruk **NUTRIBULLETT** utendørs hvis det utsettes for dårlig vær som regn eller i våte forhold .
- **Knivene er skarpe . Håndtere nøye .**
- **Sjekk pakningen for å sørge for at det er helt på plass i de krysset eller flate bladene for hver bruk .**
- **NUTRIBULLETT er ikke beregnet for bruk i mikrobølgeovn . Ikke plasser NUTRIBULLETT kopper , strømbasen eller tilbehør i mikrobølgeovnen , da dette kan føre til skader på apparatet .**
- For å redusere faren for personskader eller skade på enheten , holde hender og redskaper unna skjærebladet .
- Aldri bland kullsyreholdige drikker . Bygget opp trykk fra frigitte gasser kan føre til sprekker i beholderen , noe som resulterer i fare for personskader .
- **Ikke bland varm væske i noen av blande fartøyene .**

## ADVARSEL!

- **HVIS DU TAR NOEN MEDISINER , SPESIELT KOLESTEROLSENKENDE MEDISINER , BLODFORTYNNENDE , BLODTRYKK MEDISIN , BEROLIGENDE MIDLER , ELLER ANTIDEPRESSIVA , MÅ DU SJEKKE MED LEGEN DIN FØR DU DRIKKER NOEN AV NUTRIBLAST OPPSKRIFTENE .**
- **FØLGENDE LISTE OVER FRØ INNEHOLDER KJEMIKALIER SOM GIR UT CYANIDE INN I KROPPEN VED INNTAK . IKKE BRUK FØLGENDE FRØ I NUTRIBULLETT :**

• EPLE FRØ

• ARIKOS FRØ

• CHERRY FRØ

• PLOMME FRØ

• FERSKEN FRØ

## RENGJØRINGS SIKKERHETSTILTAK

- **IKKE LEGG BLADENE I OPPVASKMASKINEN . VASK FOR HÅND MED VARMT SÅPEVANN .**
- **NUTRIBULLETT KOPPEN KAN VASKES PÅ DEN ØVERSTE DELEN AV OPPVASKMASKINEN I DEN NORMALE ( IKKE RENSE ) MODUSEN . NUTRIBULLETT KOPPER OG BLADER BURDE IKKE STERILISERES I KOKENDE VANN FOR NOEN GRUNN , SIDEN DET VIL FORDREIE PLASTEN .**
- **NÅR DU VASKER BLADENE , IKKE PRØV Å FJERNE RINGEN . VASK FOR HÅND I VARMT SÅPEVANN . FØRSØKTE FJERNING AV RINGEN KAN FØRE TIL PERMANENTE SKADER TIL BLADKONFIGURASJONEN OG FØRE TIL LEKKASJE . HVIS RINGEN BLIR LØS ELLER SKADET , TA KONTAKT MED KUNDESERVICE FOR EN ERSTATNING AV NUTRIBULLETT BLAD PÅ : 23 96 05 44 .**

## TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE TIL HUSHOLDNINGSBRUK

# RENGJØRING AV NUTRIBULLETT

Alle hater å rydde opp , noe som er bare enda en grunn til at **NUTRIBULLETT** er en fantastisk tid sparer.

## ADVARSEL:

**KOBLE ALLTID FRA NUTRIBULLETT VED RENGJØRING ELLER MONTERING.**

## Vasking av NUTRIBULLETT

Rengjøring av **NUTRIBULLETT** er så lett ... bare plasser noen av stykkene (unntatt strømbasen og bladholderene) på øverste hylle i oppvaskmaskinen eller håndvask med varmt såpevann og skyll.

## ADVARSEL:

**IKKE VASK BLADER I OPPVASKMASKINEN.**

**NUTRIBULLETT KOPPER KAN VASKES I OPPVASKMASKIN OG BØR VASKES PÅ ØVERSTE HYLLE AV OPPVASKMASKINEN I NORMAL ( IKKE RENSE ) MODUS . NUTRIBULLETT KOPPER OG BLAD BØR IKKE STERILISERES I KOKENDE VANN UANSETT GRUNN, DA DETTE VIL FORDREIE PLASTEN .**

## STA VASKING

Hvis ingrediensene tørker inne i **NUTRIBULLETT** , gjør opprydding kjapp ved å fylle koppen omtrent 2/3 full med varmt såpevann og skru på Fresing Bladene . Plasser koppen på **NUTRIBULLETT** strømbasen i 20-30 sekunder . Det vil løsne de tørket ingrediensene og med en lett skrubbe, blir du ferdig.

## RENGJØRING AV NUTRIBULLETT STRØMBASEN

For det meste blir strømbasen egentlig ikke skitten , men hvis du glemmer å vri bladene så koppen blir tett , kan væsker lekke ut og komme inn i basen og aktuator knappene.

**Her er hvordan du kan rengjøre den.**

**Trinn 1:** Det viktigste er å koble fra strømbasen!

**Trinn 2:** Bruk en fuktig klut til å tørk ned på innsiden og utsiden av strømbasen .

- **ALDRI DYPP STRØMBASEN I VANN ELLER Plasser den i oppvaskmaskinen.**
- Ta aldri hendene eller redskaper nær de bevegelige bladene og aldri bruk hender eller verktøy til å trykke aktuator knappene ned mens strømbasen er pluggert i.

## **TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE** **TIL HUSHOLDNINGSBRUK**



# **VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH RISKINFORMATION, SPARA DESSA**

## **FÖR DIN EGEN SÄKERHET , LÄS IGENOM HELA BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DIN NUTRIBULLETT .**

Vid användning av elektriska apparater bör de grundläggande säkerhetsföreskrifterna alltid följas, inklusive:

- Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand , elektriska stötar eller personskador
- Koppla ur **NUTRIBULLETT** när den inte används . Se till att maskinen är fränkopplad innan montering , demontering , när du lägger till ytterligare delar, och tvättar av den.
- Dra, manipulera eller vrid inte nätsladden.
- Låt inte sladden hänga över sidan av diskbänken eller bord.
- Låt inte sladden vidröra heta ytor, inklusive spis.
- Kontrollera regelbundet sladd och stickpropp för skador . Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller kontakt. Om apparaten inte fungerar , eller har tappats eller skadats på något sätt , sluta använda den. Kontakta kundtjänst för att få hjälp.
- Undvik kontakt med rörliga delar.
- Håll händer och redskap borta från knivbladet medan maskinen är igång för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på enheten. En skrapa får användas, men bara när mixern / hackkniven inte körs .
- Låt aldrig motorn gå i mer än en minut i taget , eftersom det kan orsaka permanenta skador på motorn . Om motorn slutar fungera så stäng av strömmen och låt den svalna i en timme innan du försöker använda den igen . Din **NUTRIBULLETT** har en intern termisk brytare som stänger av enheten när den blir överhettad . Basenheten återställs när enheten är urkopplad och den termiska brytaren svalnar.
- För att minska risken för skador , se till att knivbladet är ordentligt fastskruvad på koppen innan den placeras på basenheten och används.
- Lämna aldrig din **NUTRIBULLETT** obevakad när den är i bruk.
- Noggrann övervakning är nödvändig när apparaten används av eller i närheten av barn.
- Använd inte **NUTRIBULLETT** utomhus om det är dåligt väder som regn eller i våta förhållanden.
- **Knivarna är vassa. Hantera varsamt.**
- **Kontrollera tätningen för att se till att den sitter ordentligt i bladen före varje användning.**
- **NUTRIBULLETT är inte avsedd att användas i mikrovågsugn. Placera inte NUTRIBULLETT muggarna, basenhet eller tillbehör i mikrovågsugn eftersom detta kan leda till skador på köksverktyget.**
- För att minska risken för personskador eller skador på enheten så håll händer och redskap borta från bladen.
- Blanda aldrig kolsyrade drycker . Tryck från avgivna gaser kan orsaka att behållaren spricker , vilket resulterar i eventuell skada.
- **Blanda inte varma vätskor i någon av de blandningstillbehören.**

## **VARNING!**

- **OM DU TAR NÅGON MEDICIN , SPECIELLT KOLESTEROLSÄNKANDE MEDICIN , BLODFÖRTUNNANDE , BLODTRYCKSMEDICIN , LUGNANDE MEDEL , ELLER ANTIDEPRESSIVA , KONTROLLERA MED DIN LÄKARE INNAN DU KONSUMERAR NÅGOT FRÅN NUTRIBLAST RECEPTEN .**
  - **FÖLJANDE LISTA AV FRÖN OCH KÄRNOR INNEHÅLLER KEMIKALIER SOM FRIGÖR CYANID I KROPPEN VID INTAG. ANVÄND INTE FÖLJANDE FRÖN OCH KÄRNOR I DIN NURTIBULLETT :**
- ÄPPELFRÖN      • ARIKOSKÄRNOR      • KÖRSBÄRSKÄRNOR      • PLOMMONKÄRNOR      • PERSIKOKÄRNOR

## **FÖRESKRIFTER OM RENGÖRING**

- **LÄGG INTE KNIVBLADEN I DISKMASKINEN. DISKA HELT ENKELT FÖR HAND MED VARMT TVÄLVATTEN.**
- **NUTRIBULLETT-MUGGARNÄ KAN DISKAS I DISKÅMSKIN PÅ ÖVERSTA HYLLAN PÅ NORMAL (INTE ANTIKÄRTERIELL) LÅGE. NUTRIBULLETT-MUGGARNÄ OCH KNIVBLADEN SKA INTE STERILISERAS I KOKANDE VATTEN AV NÅGON ANLEDNING EFTERSOM DET KAN DEFORMERA PLASTEN.**
- **VID TVÄTT AV KNIVBLADEN, FÖRSÖK INTE ATT TA BORT TÄTNINGSRINGEN. DISKA ENKELT KNIVBLADEN FÖR HAND MED VARMT TVÄLVATTEN. FÖRSÖK TILL DEMONTERING AV TÄTNINGSRINGARNA KAN PERMANENT SKADA FORMEN PÅ BLADEN OCH ORSAKA LÄCKAGE. OM EN TÄTNINGSRING BLIR SKADAT ELLER SITTER LÖST, VÄNLIGEN KONTAKTA KUNDSERVICE FÖR ATT FÅ DEN ERSATT PÅ: 0771-184060.**

## **SPARA DESSA INSTRUKTIONER ENDAST FÖR PRIVAT BRUK**

# RENGÖRING AV NUTRIBULLETT

Alla hatar att städa upp , vilket bara är ytterligare ett skäl till att **NUTRIBULLETT** är en sådan underbar tidsparare.

**VARNING :**  
**KOPPLA ALLTID UR NUTRIBULLETT VID RENGÖRING ELLER MONTERING.**

## Att tvätta NUTRIBULLETT

Rengöring av **NUTRIBULLETT** är så enkel ... Placera helt enkelt någon av delarna (med undantag för basenheten och bladhållare) på översta hyllan i diskmaskinen eller diska för hand med varmt tvålatten och skölj.

**VARNING :**  
**DISKA INTE KNIVBLADEN I DISKMASKINEN.**  
**NUTRIBULLETT-MUGGARNA KAN DISKAS I DISKMASKIN PÅ ÖVERSTA HYLLAN PÅ NORMAL (INTE ANTIBAKTERIELL) LÄGE. NUTRIBULLETT-MUGGARNA OCH KNIVBLADEN SKA INTE STERILISERAS I KOKANDE VATTEN AV NÅGON ANLEDNING EFTERSOM DET KAN DEFORMERA PLASTEN.**

## SVÅR RENGÖRINGSPROBLEM

Om ingredienserna har torkat fast inuti din **NUTRIBULLETT**, underlätta då din rengöring genom att fylla koppen till ca 2/3 med varmt tvålatten och skruva på Malningsbladet. Placera koppen på NutriBullet-basenheten och sätt igång den för ca 20-30 sekunder . Det kommer att lossa de ingredienserna som har fastnat och med en mjuk borste, kommer du att vara klar.

## ATT RENGÖRA NUTRIBULLETT-BASENHETEN

Oftast blir Basenheten inte smutsig , men om du försummar att skruva åt knivbladet ordentligt på koppen, kan vätskorna läcka ut och komma in i basenheten och aktiveringsknapparna.

**Så här rengör du den:**

- **Steg 1 :** Det viktigaste är att koppla ur Basenheten!
- **Steg 2 :** Använd en fuktig trasa för att torka av insidan och utsidan på Basenheten.
- **Sänk aldrig ned Basenheten i VATTEN eller placera den i diskmaskinen.**
- Stick aldrig in dina händer eller redskap nära det rörliga knivbladet och använd aldrig dina händer eller redskap för att trycka på aktiveringsknapparna medan Basenheten är inkopplad.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER ENDAST FÖR PRIVAT BRUK





# VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG INSTRUKTIONER. GEM DISSE!

## FOR DIN EGEN SIKKERHED, LÆS ALLE INSTRUKTIONER GRUNDIGT FØR BETJENING AF NUTRIBULLETT.

Ved brug af elektriske apparater, bør følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid anvendes:

- Advarsel! For at undgå risiko for elektrisk stød, kom aldrig ledningen, stikket eller baseenheden med motoren i vand eller andre væsker.
- Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet eller sælges af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller skade.
- Tag stikket ud, når **NUTRIBULLETT** ikke er i brug. Sørg for at maskinen er koblet fra inden montering, demontering, inden tilføjelse af yderligere dele og inden rengøring.
- Træk ikke i ledningen. Vrid ikke ledningen eller på anden måde mishandel den.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet.
- Ledningen må ikke røre ved varme overflader, herunder komfur.
- Efterse jævnlige ledning og stik for beskadigelse. Brug ikke et apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Hvis apparatet ikke fungerer, tabes eller er beskadiget på nogen måde, stop i det tilfælde med at bruge det. Kontakt kundeservice for at få hjælp til at få en erstatning.
- Undgå kontakt med bevægelige dele.
- Hold hænder og redskaber væk fra knivbladet mens det hakker eller blander mad for at nedsætte risikoen for alvorlig personskade eller beskadigelse af apparatet. En skraber kan anvendes, men kun når knivbladet ikke kører.
- Lad aldrig motoren køre i mere end et minut ad gangen, da det kan forårsage permanent skade på motoren. Hvis motoren standser, skal du tage stikket ud og lade den køle af i en time, inden du forsøger at bruge apparatet igen.
- Din **NUTRIBULLETT** har en intern afbryder, der slukker for enheden, hvis den overophedes. Enheden nulstilles, når den er frakoblet og afbryderen er afkølet.
- For at mindske risikoen for skader, sørg for at knivbladet er sikkert skruet på kruset før du placerer det på baseenheden og betjener apparatet.
- Efterlad aldrig **NUTRIBULLETT** uden opsyn, mens den er i brug.
- Overvågning er nødvendig, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
- Brug ikke **NUTRIBULLETT** udendørs, hvis den udsættes for regn eller andre våde forhold.
- **Knivene er skarpe. Skal håndteres forsigtigt.**
- **Kontroller pakningen for at sikre, at den sidder helt fast i enten det krydsede knivblad eller det flade knivblad for hver brug.**
- **NUTRIBULLETT er ikke beregnet til brug i mikrobølgeovn. Anbring ikke NUTRIBULLETT krusene, baseenheden eller andet tilbehør i mikrobølgeovnen, da dette kan medføre skader på apparatet.**
- For at mindske risikoen for personskade eller beskadigelse af enheden, hold hænder og redskaber væk fra kniven.
- Blend aldrig kulsyreholdige drikkevarer. Presset fra frigrivne gasser kan forårsage, at beholderen brister, hvilket resulterer i en eventuel skade.
- **Blend ikke varme væsker i nogle af beholderne.**

## ADVARSEL!

- HVIS DU TAGER MEDICIN, ISÆR KOLESTEROLSÆNKENDE MEDICIN, BLODFORTYNDENDE MEDICIN, MEDICIN FOR BLODTRYK, BEROLIGENDE MIDLER ELLER ANTIDEPRESSIVA SKAL DU KONTAKTE DIN LÆGE, FØR INDTAGELSE AF NOGLE AF NUTRIBLAST-OPSKRIFTERNE.
- FØLGENDE LISTE AF FRØ OG STEN INDEHOLDER KEMIKALIER, DER FRIGIVER CYRANID I KROPPEN, NÅR DE INDTAGES. BRUG IKKE FØLGENDE FRØ OG STEN I NUTRIBULLETT:

• ÆBLEKERNER

• STEN FRA ABRIKOS

• KIRSEBÆRSTEN

• STEN FRA BLOMMER

• STEN FRA FERSKEN

## SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER VED RENGØRING

- PLACER IKKE KNIVBLADE I OPVASKEMASKINEN. VASK I HÅNDEN MED VARMT SÆBEVAND.
- NUTRIBULLETT KRUSENE KAN VASKES PÅ ØVERSTE HYLDE I OPVASKEMASKINEN. BRUG IKKE EN VASK MED FOR MEGET VARME. NUTRIBULLETS KRUS OG KNIVBLADE MÅ IKKE STERILISERES I KOGENDE VAND, DA DETTE VIL ØDELÆGGE PLASTIKKEN
- NÅR DU VASKER KNIVBLADENE, FØRSØG IKKE AT FJERNE PAKNINGEN. VASK BLOT KNIVBLADENE I VARMT SÆBEVAND. FØRSØG PÅ AT FJERNE PAKNINGEN KAN FORÅRSAGE PERMANENT BESKADIGELSE AF KNIVBLADET OG FORÅRSAGE LÆKAGE. HVIS EN PAKNING LØSNER SIG ELLER BLIVER BESKADIGET KONTAKT DA KUNDESERVICE PÅ: 89 88 33 37.

## GEM DISSE INSTRUKTIONER KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

# RENGØRING AF NUTRIBULLETT

Alle hader oprydning og rengøring, hvilket er endnu en grund til, at **NUTRIBULLETT** er vidunderlig tidsbesparende.

## ADVARSEL:

**TAG ALTID STIKKET UD, NÅR DU SKAL RENGØRE NUTRIBULLETT ELLER SAMLE DEN.**

## Vask af NUTRIBULLETT

Rengøring af **NUTRIBULLETT** er ekstremt nemt ... Placer blot delene (med undtagelse af baseenheden og knivbladene) på den øverste hylde i opvaskemaskinen eller vask i hånden med varmt sæbevand og skyl.

## ADVARSEL:

**VASK IKKE KNIVBLADENE I OPVASKEMASKINEN.**

**NUTRIBULLETT KRUSENE KAN VASKES I OPVASKEMASKINEN OG SKAL VASKES PÅ ØVERSTE HYLDE AF OPVASKEMASKINEN. BRUG IKKE EN VASK MED FOR MEGET VARME. NUTRIBULLETT'S KRUS OG KNIVBLADE MÅ IKKE STERILISERES I KOGENDE VAND, DA DETTE VIL ØDELÆGGE PLASTIKKEN**

## RENGÆØRING AF GENSTRIDIGE RESTER

Hvis ingredienser tørrer ind i **NUTRIBULLETT**, kan du hurtigt gøre det rent ved at flyde 2/3 af kruset op med varmt sæbevand og skrue det flade knivblad på. Placer beholderen på baseenheden og lad den køre i ca. 20-30 sekunder. Det vil løsne ingredienserne, der sidder fast. Derefter kan du nemt skrubbe det af.

## RENGØRING AF NUTRIBULLETT'S BASEENHED

For det meste bliver baseenheden ikke rigtig beskidt, men hvis du ikke får sat knivbladet og kruset ordentlig sammen, kan væsker sive ud og komme ned i baseenheden og aktiverings-knapperne.

### Sådan gør du baseenheden ren:

- **Trin 1** : Det vigtigste er, at trække stikket ud af stikkontakten!
- **Trin 2** : Brug en fugtig klud til at tørre af på indersiden og ydersiden af baseenheden.
- **Baseenheden må ikke nedsænkes i vand eller komme i opvaskemaskinen.**
- Stik aldrig hænder eller redskaber i nærheden af bevægelige knivblade og brug aldrig dine hænder eller redskaber til at trykke på aktiverings-knapperne mens enheden er sat i stikkontakten.

## GEM DISSE INSTRUKTIONER KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG





# TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA JA TIETOA RISKEISTÄ SÄÄSTÄ NÄMÄ

## TURVALLISUUTESI TÄHDEN LUE KAIKKI OHJEET TARKKAAN ENNEN KUIN KÄYNNISTÄT NUTRIBULLETTISI

Käyttäessäsi sähkölaitteita tulee sinun aina noudattaa normaaleja varoimenpiteitä, kuten seuraavia asioita:

- Varoitusi Välttääksesi saamasta sähköiskua älä koskaan upota johtoa, pistoketta tai laitteen virtakeskusta veteen tai muihin nesteisiin.
- Tässä laitteessa on polarisoitu pistoke ( yksi pistoke on toista leveämpi ) vähentämään sähköiskun riskiä. Tämä pistoke sopii oikein sisään polarisoituun pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Jos pistoke ei sovi täysin sisään pistorasiaan, niin käännä pistoketta. Jos se ei sovi vielääkään, niin ota yhteyttä pätevään sähkömieheen. Älä itse modifioi tai muuta pistoketta millään tavalla.
- Muiden valmistajien valmistamien lisälaitteiden käyttöä ei suositella, sillä se voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai loukkaantumiseen.
- Irrota NUTRIBULLETT sähköverkosta kun et käytä sitä. Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ennen kuin kokoat, purat, lisäät ylimääräisiä osia tai siivoat sitä.
- Älä vedä, vääntelet tai kohtelet kaltoin virtajohtoa.
- Älä anna virtajohdon roikkua tiskin tai pöydän laidan yli.
- Älä anna johdon koskettaa kuumia pintoja, kuten liesiä.
- Tarkista säännöllisin väliajoin johto ja pistotulppa vahinkojen varalta. Älä käytä laitetta jos siinä on vaurioitunut virtajohto tai pistoke. Jos laitteeseen tulee vika, tai se on pudonnut tai muuten vaurioitunut, niin lopeta käyttö välittömästi. Ota yhteyttä Asiakaspalveluun saadaksesi apua korvaavan laitteen hankkimiseen.
- Vältä koskettamasta laitteen liikkuvia osia.
- Pidä kädet ja työvälineet poissa leikkuuterän läheisyydestä paloittelessasi tai miksattessasi ruokaa vähentääksesi vakavan henkilövahingon tai laitteen vahingoittumisen riskiä. Voit käyttää kaavinta , mutta vain silloin kun laite ei ole käynnissä.
- Älä koskaan anna moottorin olla käynnissä yli minuutin ajan kerrallaan, koska tämä voi aiheuttaa moottorille pysyviä vaurioita. Mikäli moottori lakkaa toimimasta niin irrota virtajohto voimakaskestuksesta ja anna laitteen jäähtyä tunnin verran ennen kuin yrität käynnistää sitä uudelleen. Sinun NUTRIBULLETTISSASI on sisäinen lämpöön reagoiva virrankatkaisija, joka sammuttaa laitteen sen ylikuumentessa . Voimakaskestus palautuu ennalleen, kun laite on kytkeyty irti virrasta ja sen lämpökatkaisija jäähtyy .
- Vähentääksesi loukkaantumisen riskiä varmista että terän juuri on kunnolla ruuvattu kiinni kuppiin ennen kuin asetat sen kiinni voimakaskestukseen ja käynnistät laitteen.
- Älä koskaan jätä NUTRIBULLETTIASI valvomatta, kun se on käytössä.
- Tarkka valvonta on tarpeellista kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
- Älä käytä NUTRIBULLETT-laitetta ulkona, mikäli se altistuu kosteille säättiloille kuten sateelle tai muuten vain märille olosuhteille.
- Terät ovat terävät. Käsittele niitä varovasti.
- Tarkista tiiviste, jotta varmistat että se on täysin kiinni terissä ennen jokaista käyttökertaa.
- NUTRIBULLETT-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi mikroaaltouunissa. Älä aseta NUTRIBULLETT-kuppeja, voimakaskestua tai lisäosia mikroaaltouuniin, sillä tämä voi johtaa vaurioihin laitteessa.
- Vähentääksesi henkilövahinkojen riskiä tai laitteen vahingoittumista, pidä kädet ja työvälineet poissa leikkuuterän läheisyydestä.
- Älä sekoita laitteella hiilihappoa sisältäviä juomia. Vapautuvista kaasuisista kertyvä paine voi aiheuttaa säiliön räjähtämisen, mikä voi johtaa loukkaantumiseen.
- Älä sekoita kuumia nesteitä missään laitteen astioissa.

## VAROITUS!

- JOS KÄYTÄT JOTAIN LÄÄKKEITÄ, ERITYISESTI KOLESTEROLIA ALENTAVIA LÄÄKKEITÄ, VERENOHENNUSLÄÄKKEITÄ, VERENPAINELÄÄKKEITÄ, RAUHOITAVIA LÄÄKKEITÄ TAI MASENNUSLÄÄKKEITÄ NIIN KYSY ENSIN LÄÄKÄRISI MIELIPIDETTÄ ENNEN KUIN SYÖT JOTAIN NUTRIBULLETTIN RESEPTIESTÄ.
- SEURAAVA LUETTELO SIEMENISTÄ SISÄLTÄÄ KEMIKAALEJA , JOTKA VAPAUTTAVAT SYANIIDIA KEHOON JOS NIITÄ NIELEE. ÄLÄ KÄYTÄ SEURAAVIA SIEMENIÄ NUTRIBULLETTISSASI :

• OMENAN  
SIEMENET

• ARIKOOSIN  
SIEMENET

• KIRSIKAN  
SIEMENET

• LUUMUN  
SIEMENET

• PERSIKAN  
SIEMENET

## PUHDISTUS TURVALLISUUSOHJEET

- ÄLÄ LAITA TERIÄ ASTIANPESUKONEESEEN. PESE YKSINKERTAISESTI KÄSIN LÄMPIMÄLLÄ SAIPPUVEDELLÄ.
- NUTRIBULLETT-KUPIT VOIDAAN PESTÄ ASTIANPESUKONEEN YLÄHYLLYLLÄ KÄYTÄ NORMAALIA ( EI EXTRAPUHDISTUS ) PESUOHJELMAA. NUTRIBULLETT-KUPPEJA JA TERIÄ EI VOI STERILISOIDA KIEHUVASSA VEDESSÄ MISTÄÄN SYYSTÄ SILLÄ TÄMÄ SULATTAA NIIDEN MUOVIA.
- KUN PESET TERIÄ NIIN ÄLÄ YRITÄ POISTAA TIIVISTERENGASTA. TERILLE RIITTÄÄ YKSINKERTAINEN KÄSINPESU LÄMPIMÄLLÄ VEDELLÄ JA SAIPPUALLA. YRITYS POISTAA TIIVISTETTÄ SAATTAA VAURIOITTAÄ TERIÄ PYSYVÄSTI JA AIHEUTTAA VUOTOJA. JOS LAITTEEN TIIVISTE LÖYSTYY TAI ON VAHINGOITTUUNUT NIIN OTA YHTEYTTÄ ASIAKASPALVELUUMME SAADAKSESI KORVAAVAN NUTRIBULLETT TERÄN NUMEROSTA: 0942 450 797.

## SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

### AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

# NUTRIBULLETIN PUHDISTAMINEN

Kaikki vihaavat puhdistamista, mikä on vain yksi syy siihen miksi **NUTRIBULLET** on niin ihanaa ajansäästäjä.

**VAROITUS :**  
**IRROTA AINA NUTRIBULLET PISTOKKEESTA SEN PUHDISTAMISEN  
JA KOKOAMISEN YHTEYDESSÄ.**

## NUTRIBULLETIN Peseminen

**NUTRIBULLETIN** puhdistaminen on niin helppoa ... yksinkertaisesti laita joku osista ( lukuunottamatta voimakeskusta ja teriä) tiskikoneen ylähyllylle tai pese ne käsin lämpimällä saippuavedellä ja lopuksi huuhtele ne.

**VAROITUS :**  
**ÄLÄ PESE TERIÄ ASTIANPESUKONEESSA .**  
**NUTRIBULLET-KUPIT VOI PESTÄ ASTIANPESUKONEESSA JA NE PITÄÄ PESTÄ ASTIANPESUKONEEN  
YLÄHYLLYLLÄ KÄYTÄ NORMAALIA PESUOHJELMAA ( EI EXTRAPUHDISTUSTA ) PESTESSÄSI  
TISKIKONEELLA. NUTRIBULLET-KUPPEJA JA TERIÄ EI SAA STERILISOIDA KIEHUVASSA VEDESSÄ  
MISTÄÄN SYYSTÄ SILLÄ TÄMÄ SULATTAÄ NIIDEN MUOVIA.**

## ITSEPÄISTEN TAHROJEN PUHDISTAMINEN

Jos ruokasi kuivuu **NUTRIBULLETIN** sisään, niin voit puhdistaa laitteesi hetkessä täyttämällä kuppiin 2/3 verran lämmintä saippuavettä ja kiinnittämällä laitteeseen sen Extractor terä. Aseta kuppi **NUTRIBULLET**-laitteen voimakeskukseen päälle noin 20-30 sekunniksi. Tämä tulee johtamaan siihen että saat irroitettua jämähtäneet ruuantähteet kevyellä hinkkaamisella. Näin olet nopeasti valmis.

## NUTRIBULLETIN VOIMAKESKUKSEN PUHDISTAMINEN

Voimakeskus ei useimmiten juuri likaannu, mutta mikäli laiminlyöt terän kiinnittämisen kuppiin kunnolla niin nesteitä voi vuotaa ulos ja päätyä keskukseen ja sen nappeihin.

**Näin puhdistat sen:**

- **Vaihe 1 :** Tärkeintä on irrottaa Voimakeskus sähköpistokkeesta!
- **Vaihe 2 :** Käytä kosteaa rättiä pyyhkiäksesi voimakeskukseen sisä- ja ulkopuolen.
- **Älä koskaan upota voimakeskusta veteen tai sijoita sitä astianpesukoneeseen.**
- Älä koskaan työnnä käsiä tai työvälineitä lähelle liikkuvia teriä ja älä koskaan käytä käsiä tai työvälineitä painamaan aktivoivia nappeja alas kun voimakeskukseen virta on kytkettynä.

## SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET AINOASTAAN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

[WWW.NUTRILIVING.COM](http://WWW.NUTRILIVING.COM)

